

Ligando o Equipamento

Certifique-se que o mesmo está todo desligado e com o botão de volume no mínimo antes de conectar a rede elétrica.

- 1) Para este equipamento você pode conectar um mixer, um microfone ou Uma guitarra.
Para conectar um microfone use um conector XLR na entrada INPUT MIC (14).
- 2) Para conectar um leitor de CD ou Mixer, use um conector 3,5mm Jack ou RCA para conectar no auxiliar/Line Input (15).
- 3) Tem sinal de saída para um caixa ativa ou amplificador.
- 4) Você pode ligar também outra caixa de som do modelo passiva, usando a conexão de saída (20).
- 5) Primeiro conecte o seu mixer, microfone ou outro equipamento ligue eles primeiro e depois ligue a sua caixa de som na chave (18) a luz será acesa. Depois você pode ajustar os seus controles de som a um nível razoável.
- 6) Uso do bluetooth (4). Aperte o botão mode o nome Blue vai piscar no painel, ative o Bluetooth do seu celular e mande procurar, vai aparecer o nome Bluetooth pareando, depois aperte concludo no celular o controle de volume do Bluetooth é no botão MP3 Level.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	PX-12A	PX-15A
Tipo sistema	Caixa plástica de som ABS Ativa	
Diâmetro Alto Falante	12"	15"
Peso do Imã	40 Oz	50 Oz
Cabo voice	50mm ksv	65mm ksv
Sensibilidade	97dB (±2dB)	99dB (±2dB)
Impedância	8 ohm	
Tweeter	25mm Ti Driver	34mm Ti Driver
Resposta de frequencia	50Hz~3.5Khz(±10dB)	45Hz~3.5Khz(±10dB)
Amplificado	Mono Analógico	
Potência máxima	150W RMS	200W RMS
Função AMP	Mp3 player/USB/SD + bluetooth + saída auxiliar	

* Dados informativos

**Reservamo-nos o direito de introduzir alterações sem aviso prévio.

MADE IN RPC
Importado pelo CNPJ
11.811.772/0002-00

Distribuidor por



www.pzproaudio.com.br - (11) 3589-5831

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

CAIXA DE SOM PROFISSIONAL

PX-12A PX-15A



Obrigado por compra a caixa de som profissional PZ Série PX. Leia atentamente esse manual para garantir o uso correto do equipamento e também para prolongar a vida útil do mesmo. Mantenha este manual em um lugar de fácil acesso para as suas próximas consultas.



INTRODUÇÃO

Parabéns pela compra da caixa de som amplificada da PZ. Este produto inclui alta tecnologia em plástico injetado ABS leve e resistente.

O design trapezoidal lhe garante um som mais preciso com maior definição de som nas frequências vocais.

CARACTERÍSTICAS

- Alça para fácil transporte
- Pérs de borracha
- Amplificador de alta potência
- Gabinete resistente
- Protetor de metal
- Porta USB/SD/MP3
- Função bluetooth
- Função DSP

PRECAUÇÕES

- Não sobrecarregue o volume para não danificar os alto falantes.
- Não utilize a caixa perto de locais com fogo ou alta temperatura.
- O equipamento não deve ser exposto a humidade ou gotejamento de água.
- Quando não estiver em uso, desconecte da rede elétrica.
- Desligue o equipamento da rede elétrica ante de verificar ou substituir o fusível.
- Certifique-se de utilizar a caixa em local seguro, plano para evitar queda.
- Não coloque líquido em cima da caixa, evitar humidade para prolongar a vida útil do equipamento.
- Sempre desconecte o equipamento da rede elétrica durante tempestades.
- Se o equipamento não estiver sido usado por um longo período de tempo pode ocorrer condensação dentro da caixa. Então antes do uso deixe o equipamento atingir a temperatura ambiente.
- Nunca tente reparar o equipamento. Não contém peças que podem ser reparadas pelo usuário.
- Ligue o cabo de alimentação de forma que não fique na passagem de pessoas.
- Mantenha o botão de volume no mínimo ante de ligar o equipamento.
- Mantenha o equipamento fora do alcance de crianças.



1. Porta USB
2. SD Card
3. Display LCD
4. Botão PLAY
5. Botão Mode (alternar funções)
6. Função RANDOM
7. Voltar uma faixa de musica
8. Avançar uma faixa de musica
9. Botão volume microfone
10. Entrada microfone pino 1/4" / XLR
11. Botão volume entrada auxiliar
12. Entrada auxiliar RCA / XLR
13. Botão volume MP3
14. Saida auxiliar pino 1/4" / XLR
15. Botão volume principal
16. Botão controle de agudos
17. Botão controle de graves
18. Clip - Led indicador de operação de corte. Curto acendimento do led não é crítico. Para a proteção do sistema, o limitador incorporado recusa o excesso de som. Isso se o Led Clip aumentar permanentemente, por um longo período de tempo reduz o volume.

19. Led indicador de ligado.
20. Saida para caixa passiva.
21. Seletor de voltagem 110V ou 220V
22. Botão liga/desliga.
23. Entrada do cabo de força.